

robosen  
THE ROBOT COMPANY



TRANSFORMERS and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc.  
© 2026 Hasbro.

© TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。








robosen  
THE ROBOT COMPANY

## QUICK START GUIDE

### Soundwave







## Hi, Soundwave / Hey, Soundwave / All hail Decepticons

|               |                    |           |                        |                         |              |
|---------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Convert       | Introduce yourself | Hello     | Merry Christmas        | Start Voice Programming | Turn It Up   |
| Move Forward  | What can you do    | Report    | Happy Halloween        | Execute                 | Max Volume   |
| Move Backward | Optimus Prime      | Defense   | Happy Thanksgiving     | Cancel                  | Turn It Down |
| Turn Left     | Decepticons        | Retreat   | Happy Valentine's Day  | Start Easy Programming  | Mute         |
| Turn Right    | Laserbeak          | Energon   | Happy April Fool's Day | Play                    | Shutdown     |
| Move Left     | Cybertron          | Mission   | Happy Birthday         | Show                    |              |
| Move Right    | Ravage             | Detect    | Happy Holiday          | Next                    |              |
| Turn Around   | Autobot            | Attack    | Happy New Year         |                         |              |
|               | Galvatron          | Earth     |                        |                         |              |
|               | Megatron           | Open Fire |                        |                         |              |



嗨，声波/嘿，声波/霸天虎万岁！

|    |      |     |       |        |      |
|----|------|-----|-------|--------|------|
| 变形 | 自我介绍 | 你好  | 生日快乐  | 开始语音编程 | 增大音量 |
| 前进 | 你会什么 | 报告  | 节日快乐  | 执行     | 声音最大 |
| 后退 | 擎天柱  | 防御  | 新年快乐  | 取消     | 减小音量 |
| 左转 | 霸天虎  | 撤退  | 情人节快乐 | 开始简易编程 | 静音   |
| 右转 | 激光鸟  | 能量块 | 愚人节快乐 | 播放     | 关机   |
| 左移 | 赛博坦  | 任务  | 圣诞节快乐 | 表演一下   |      |
| 右移 | 机器狗  | 探测  | 万圣节快乐 | 下一个    |      |
| 转身 | 汽车人  | 攻击  | 感恩节快乐 |        |      |
|    | 惊破天  | 地球  |       |        |      |
|    | 威震天  | 开火  |       |        |      |

(Global)



(Global)



Robosen Soundwave G1



(中国大陆地区专用)


乐森声波G1









①




②



③




④






①

Recording Mode  
进入录音模式




②

Speak after the beep  
听到滴的一声后开始录音




③

Recording Saved  
录音已保存






④




⑤



Recording Mode Off  
退出录音模式





Programming Tutorial  
(English Version)



编程教程  
(中文版)



[www.robosen.com/support](http://www.robosen.com/support) 

[www.robosen.cn/support](http://www.robosen.cn/support) 

 robosen乐森机器人

 [www.robosen.com](http://www.robosen.com)

 [support@robosen.com](mailto:support@robosen.com)

# 说明:

材质: 封面、封底、内文第3、4页200g单铜, 哑胶, 内文75g书写纸, 骑订

尺寸: 250×85mm

3.4页虚线部位做易撕孔



PANTONE 2935



K 50



C 00 M 100 Y100 K 0



C 75 M 00 Y100 K 0

| Hi, Soundwave / Hey, Soundwave / Hi, Decepticons |                    |           |                        |                         |              |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Convert                                          | Introduce yourself | Hello     | Merry Christmas        | Start Voice Programming | Turn It Up   |
| Move Forward                                     | What can you do    | Report    | Happy Halloween        | Execute                 | Max Volume   |
| Move Backward                                    | Optimus Prime      | Defense   | Happy Thanksgiving     | Cancel                  | Turn It Down |
| Turn Left                                        | Decepticons        | Retreat   | Happy Valentine's Day  | Start Easy Programming  | Mute         |
| Turn Right                                       | Laserbeak          | Energon   | Happy April Fool's Day | Play                    | Shutdown     |
| Move Left                                        | Cybertron          | Mission   | Happy Birthday         | Show                    |              |
| Move Right                                       | Ravage             | Detect    | Happy Holiday          | Next                    |              |
| Turn Around                                      | Autobot            | Attack    | Happy New Year         |                         |              |
|                                                  | Galvatron          | Earth     |                        |                         |              |
|                                                  | Megatron           | Open Fire |                        |                         |              |

(Global)

3

| 嗨, 声波/嘿, 声波/嗨, 霸天虎 |      |     |       |        |      |
|--------------------|------|-----|-------|--------|------|
| 变形                 | 自我介绍 | 你好  | 生日快乐  | 开始语音编程 | 增大音量 |
| 前进                 | 你会什么 | 报告  | 节日快乐  | 执行     | 声音最大 |
| 后退                 | 擎天柱  | 防御  | 新年快乐  | 取消     | 减小音量 |
| 左转                 | 霸天虎  | 撤退  | 情人节快乐 | 开始简易编程 | 静音   |
| 右转                 | 激光鸟  | 能量块 | 愚人节快乐 | 播放     | 关机   |
| 转身                 | 赛博坦  | 任务  | 圣诞节快乐 | 表演下一个  |      |
| 左移                 | 机器狗  | 探测  | 万圣节快乐 | 下一个    |      |
| 右移                 | 汽车人  | 攻击  | 感恩节快乐 |        |      |
|                    | 惊破天  | 地球  |       |        |      |
|                    | 威震天  | 开火  |       |        |      |

4

(Global)